RGA

manual de usuario

RC100



ADVERTENCIA: PARA EVITAR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su maneio v uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones · Tome en cuenta todas las
- advertencias.
- · Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- · No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluvendo amplificadores) que produzcan calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada

Antes de comenzar

o del tipo a tierra. Una claviia polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas v una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adanta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.

- · Proteia el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/ aditamentos especificados por el
- Use solamente con el carro soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con

Advertencia sobre el Carro Portátil el anarato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura

 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de

 Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído obietos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado

INFORMACION ADICIONAL DE

- El aparato no debe guedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que través de apeturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto
- en el producto.

Se recomienda usar baterías alcalinas (NEDA 1604A/

de carbono-zinc el tiempo de

sustancialmente. El tiempo de

batería alcalina nueva es de

retención de memoria para una

aproximadamente 8 horas (si el

radio o la alarma no son utilizados)

lo cual debería ser suficiente para

el tipo de fallas de corriente CA de

de las baterías, la unidad deberá

de alimentación CA. Conforme

las baterías se gasten, su voltaje

disminuye y la memoria puede

permanecer conectada a una toma

perderse. Asegúrese de reemplazar

periódicamente las haterías las

baterías deberán retirarse si la

unidad va a estar guardada por

más de un mes. Las baterías con

radio reloj.

fugas pueden dañar gravemente el

corto tiempo. Para preservar la vida

retención de memoria se reducirá

IEC 6LR61). Con baterías

nor narte del cliente • La información de señalamiento

- está ubicada en la parte inferior del aparato. Para desconectar completamente
- la entrada de corriente, la claviia principaldel aparato deberá desconectarse de la toma de corriente
- · La clavija principal es un dispositivo de desconexión. La clavija principal no deberá ser bloqueado O deberá ser fácilmente accesible durante el uso para el cual está diseñado
- No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aperturas de ventilación con elementos tales como periódicos, paños, cortinas,
- Ninguna fuente de flama abierta. tal como velas encendidas, deberá colocarse sobre el aparato
- Se deberá poner atención a los aspectos ambientales al eliminar las haterías
- El uso del aparato en climas moderados



Este es un equipo clase II diseñado con doble aislamiento o refuerzo de manera que no requiera una conexión de seguridad a tierra eléctrica (EE.UU.: tierra)

Conexión a la red FUENTE DE ALIMENTACIÓN CA: 120 V ca ~ 60 Hz



La toma de alimentación CA está polarizada (una de las claviias es más ancha que la otra) y solo encaia en la toma de alimentación CA

en un sentido. Si la clavija no encaja completamente en el enchufe, dé la vuelta a la clavija e insértela de la otra forma. Si sique sin encaiar, póngase en contacto con un electricista calificado para que cambia el enchufe o utilice uno distinto. No intente puentear este dispositivo de seguridad.

Precauciones importantes para la batería

- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere v no perfore.
- Baterías no recargables, tales como las baterías alcalinas, pueden tener fugas si son dejadas en su producto por un largo periodo de tiempo. Retire las baterías del producto si usted no lo va a usar por un mes o • Si su producto usa más de

una batería, no mezcle tipos

• - VOLUME + - para ajustar el

TUNING – para ajustar la frecuencia

volumer

y asegúrese de que estén nsertadas correctamente. Mezclar tipos de baterías o insertarlas incorrectamente puede causar que tengan fugas

 Deseche inmediatamente cualquier batería con fugas o deformada. Ellas nueden causar quemaduras de la piel u otra lesión personal.

 Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y

ADVERTENCIA: La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no deberá ser expuesta a calor excesivo tal como el sol, fuego o similares.

Medio ambiente

Ayude a cuidar el medio ambiente. Le recomendamos que deseche las baterías gastadas en los contenedores especialmente diseñados para ello.

Aiuste del reloi

1. Presione y mantenga presionado

hora del reloi

El indicador AM se ilumina cuando

• El indicador PM se ilumina cuando el tiempo está establecido en PM

3. Para quardar y salir de la

SEGURIDAD

- ventilación alreadedor del producto. pueda obstruir la corriente de aire a
- Conecte sólo en receptáculos de
- corriente alterna como esta indicado • Tome precauciones para evitar que
- caigan objetos dentro del producto No intente desensamblar el
- gabinete. Este producto no contiene componentes que requieran servicio

Controles generales

Vista derecha

- VOLUME +



ON/OFF/RADIO(WAKE)/ ALARM(WAKE) - para encender o apagar el radio; para cambiar el modo despertar (radio/alarma)

• TIME – para ajustar la hora del reloj

 ALARM SET – para activar las selecciones de despertar

SLEEP – para activar la función dormi

• AM/FM - para seleccionar la banda de radio

HRS - para establecer el valor de hora al ajustar los modos reloj, despertar y dormir

 MIN – para establecer el valor minuto al ajustar los modos reloj, despertar y dormir

 SNOOZE/SLEEP OFF – para silenciar la alarma de despertar o el radio de despertar temporalmente (9 minutos); para cancelar la función dormir

afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias periudiciales para las comunicaciones de radio.

Nota: Se probó este equipo v podemos

Información FCC

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión. lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- · Conecte el equipo a un toma corriente diferente al que conecta el receptor

para solicitar ayuda Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por Audiovox podrían invalidar la autoridad del usuario para hacer funcionar el

Es importante leer este manual antes de usar por vez primera su equipo.

Información de corriente eléctrica

Alimentación: 120 V ca~ 60 Hz Consumo eléctrico: 5 W

· Consulte al distribuidor o a un Consulte la sección "Reloj" y siga técnico especializado en radio / TV

las instrucciones para ajustar el

Operación de respaldo con batería

- Este radio reloi está equipado con un sistema de retención de memoria que puede recibir alimentación de una batería alcalina de 9 volts (no incluida). El circuito de protección contra falla de energía no funcionará a menos que la batería esté instalada.
- Cuando la energía doméstica normal sea interrumpida, o el cable de la línea CA sea desconectado. las baterías suministrarán energía al radio reloi para mantener el seguimiento de las configuraciones de alarma y hora programadas en memoria
- Cuando el respaldo de baterías funciona, la pantalla digital no se iluminará, sin embargo la función de alarma todavía ocurre durante la interrupción de energía si la energía remanente en la batería es adecuada.
- · La operación normal se reanudará después de que la corriente CA sea


restaurada de manera que usted no tendrá que volver a establecer la hora o la alarma

Para instalar la batería:


- 1. Retire la puerta del compartimiento de baterías (ubicado en la parte inferior del radio) aplicando la presión del dedo en la lengüeta en la puerta de baterías y luego levante la nuerta hacia afuera del gabinete
- 2. Conecte una batería alcalina de 9 V (no incluida) a la clavija del conector
- 3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento.

Indicador de falla de energía

Cuando la corriente CA sea interrumpida (desconectada) por un corto período de tiempo, las selecciones tanto de tiempo como de alarma cambiarán (a menos que estén instaladas baterías). Después de que la corriente CA sea restaurada (reconectada), la Pantalla Digital parpadeará para indicar que la alimentación de energía fue interrumpida y usted deberá volver a ajustar las selecciones de tiempo y alarma



Vista superior



Reloi

2. Presione HRS o MIN para ajustar la

el tiempo está establecido en AM.

configuración de reloj, suelte TIME.







Selección del modo radio Deslice ON/OFF/RADIO(WAKE)/ ALARM(WAKE) a ON para encender el radio. Deslice a **OFF** para apagar el

Cambio de banda

Deslice el interruptor de banda AM/FM para seleccionar la banda FM o AM.

Para sintonizar el radio Gire la perilla **TUNING** a la derecha de la unidad para ajustar la frecuencia de

radio con referencia a la escala del dial de sintonización

AFC integrado

El Control de Frecuencia Automático (AFC) incorporado funciona sólo en FM. Esto ayuda a reducir la pérdida de recepción FM y a mantener el radio bloqueado en la estación FM en la cual está sintonizado.

Al sintonizar estaciones FM, usted puede notar que la estación que está sintonizando puede estar bien sintonizada en dos o tres puntos cercanos en el dial. Sintonice siempre cuidadosamente en el punto más claro v más alto

Antena AM

Una antena de varilla de ferrita incorporada elimina la necesidad de una antena exterior para recepción AM. Girar ligeramente la unidad puede mejorar la recepción de estaciones AM.

Función Despertar

Ajuste de la hora para despertar

- 1. Para establecer la hora para alarma, presione v mantenga presionado ALARM SET/OFF y presione HRS o MIN simultáneamente
- 2. Para quardar v salir de ajuste de alarma, libere ALARM SET/OFF.

Selección de la fuente para despertar

Usted puede ser despertado por radio

- 1. Establezca la hora para despertar (ver las instrucciones anteriores)
- 2. Deslice ON/OFF/RADIO(WAKE)/ ALARM(WAKE) a RADIO o ALARM para seleccionar un modo para despertar (mediante radio o alarma).
- La última estación de radio que usted hava sintonizado será la fuente para despertar si se selecciona despertar mediante radio.

Para apagar la alarma para despertar o el radio

 Para silenciar momentáneamente la función despertar:

Para apagar la función despertar. presione SNOOZE/SLEEP OFF en la parte superior de la unidad. La alarma para despertar o radio se apagará temporalmente. La alarma o radio se encenderá otra vez cuando el período para dormitar (9 minutos) termine. La función dormitar puede usarse

- repetidamente hasta 2 horas. Después de esto, la alarma se apagará hasta que las siguientes condiciones de alarma se cumplan.
- Para apagar la alarma de despertador o radio: Presione ALARM SET/OFF. La alarma para despertar o radio se activará otra vez al siguiente día a menos que usted apague la función Despertar.
- · Para inhabilitar completamente la función despertar: Deslice ON/OFF/RADIO(WAKE)/ ALARM(WAKE) a OFF

Función Dormir

(

Ajuste manual de la hora para dormir

En la función dormir. la unidad se apagará automáticamente después del tiempo especificado.


Para establecer el modo dormir:

- 1. Presione v mantenga presionado SLEEP v presione MIN simultáneamente para ajustar el tiempo para dormir. El rango de tiempo es desde 0:01 a 1:59. (El tiempo predeterminado es de 59 minutos).
- El radio se encenderá.

Para cancelar el modo dormir:

• Presione SNOOZE/SLEEP OFF para cancelar el modo dormir y apagar la





Garantía Limitada de 12 Meses Aplica a Radios Reloj RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener el reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas. interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro

malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal maneio, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/ código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas, CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO

CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUENCIAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALOUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencial o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a

Recomendaciones antes de enviar su producto para una reclamación en garantía:

• Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto tarietas de memoria cables etc. que fueron originalmente suministrados con el producto. Sin embargo NO regrese baterías


removibles, incluso si las baterías fueron incluidas con la compra original. Recomendamos usar los materiales de empaque y la caja originales. Envíe a la dirección que se muestra a continuación

· Tome nota de que el producto será regresado con las configuraciones predeterminadas de fábrica. El cliente será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.

Audiovox Electronics Corp. Atn: Departamento de Servicio. 150 Marcus Blvd. Hauppauge N.Y. 11788

1-800-645-4994

Para clientes en Canad, favor de enviar Audiovox Return Centre c/o Genco 6685 Kennedy Road Unit#3, Door 16, Mississuaga, Ontario



Las descripciones y las características presentadas en este documento son dadas a modo de indicación general y no de garantía. Con el fin de proporcionarle la más alta calidad de producto posible, nos reservamos el derecho a hacer meioras o modificaciones sin previo aviso.

Visite http://store.audiovox.com donde encontrará los meiores accesorios para sus productos



For Customer Service Visit Our Website At www.rcaaudiovideo.com Product Information, Photos FAQ's. User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation 111 Congressional Blvd., Suite 350 Carmel, IN 46032 Marca(s) ® Registrada(s) Impreso en China



